



Hinweise zur Produktsicherheit RV2

Deutsch

D

Etikettendrucker der ZEICHENTECHNIK ROSENBAUM GmbH & Co. KG erfüllen folgende Sicherheitsrichtlinien:

CE EG-Niederspannungsrichtlinie
EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit

Copyright by ZEICHENTECHNIK ROSENBAUM GmbH & Co. KG

Angaben zu Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maßen und Gewicht entsprechen unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Änderungen sind vorbehalten.

Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung von ZEICHENTECHNIK ROSENBAUM GmbH & Co. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Durch die ständige Weiterentwicklung der Geräte können evtl. Abweichungen zwischen der Dokumentation und dem Gerät auftreten. Die aktuelle Version der Betriebsanleitung ist unter www.ztrb.de zu finden.

Originaltext: Deutsch

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Etikettendrucker ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Es kann dennoch bei der Verwendung Gefahr für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Etikettendruckers und anderer Sachwerte entstehen.

Der Etikettendrucker darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Bedienungsanleitung benutzt werden. Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen umgehend beseitigt werden.

Der Etikettendrucker ist ausschließlich zum Bedrucken von geeigneten und vom Hersteller zugelassenen Materialien bestimmt. Eine andersartige oder darüber hinausgehende Benutzung ist nicht bestimmungsgemäß. Für, aus mißbräuchlicher Verwendung resultierende Schäden, haftet der Hersteller nicht - das Risiko trägt alleine der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung, einschließlich der vom Hersteller gegebenen Wartungsempfehlungen/-vorschriften.

Sicherheitshinweise

Etikettendrucker nur an Steckdosen mit Schutzleiterkontakt anschließen. Die Bedingungen an das Stromnetz sind dem Typenschild zu entnehmen.

Der Etikettendrucker ist nur mit Geräten zu verbinden, die Schutzkleinspannung führen.

Vor dem Herstellen oder Lösen von Anschlüssen alle betroffenen Geräte (Computer, Drucker, Zubehör) ausschalten.

Der Etikettendrucker darf nur in einer trockenen Umgebung betrieben und keiner Nässe (Spritzwasser, Nebel, etc.) ausgesetzt werden.

Der Etikettendrucker darf nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre und nicht in Nähe von Hochspannungsleitungen betrieben werden.

Den Etikettendrucker nur in Umgebungen einsetzen die vor Schleifstäuben, Metallspänen und ähnlichen Fremdkörpern geschützt sind.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bei geöffnetem Deckel, ist darauf zu achten, dass Kleidung, Haare, Schmuckstücke oder ähnliches von Personen nicht mit den offen liegenden, rotierenden Teilen in Berührung kommen.

Die Druckbaugruppe kann während des Drucks heiß werden. Während des Betriebs nicht berühren und vor Materialwechsel, Ausbauen oder Justieren abkühlen lassen.

Nur die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Handlungen dürfen ausgeführt werden. Arbeiten die darüber hinausgehen dürfen nur vom Hersteller oder in Abstimmung mit dem Hersteller durchgeführt werden.

Unsachgemäße Eingriffe an elektronischen Baugruppen und deren Software können Störungen verursachen.

Unsachgemäße Arbeiten oder andere Veränderungen am Gerät können die Betriebssicherheit gefährden.

Servicearbeiten immer in einer qualifizierten Werkstatt durchführen lassen, die die notwendigen Fachkenntnisse und Werkzeug zur Durchführung der erforderlichen Arbeit besitzt.

An den Geräten sind Warnhinweis-Etiketten angebracht. Keine Warnhinweis-Etiketten entfernen sonst können Gefahren nicht erkannt werden.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Netzspannung!
Gehäuse des Geräts nicht öffnen.



HINWEIS!

Für Norwegen und Schweden
Geräte, die über einen Netzanschluss mit einer Verbindung zur Schutzterdung an die Schutzterdung der elektrischen Anlage des Gebäudes und an ein Kabelverteilsystem mit Koaxialkabeln angeschlossen sind, können unter bestimmten Umständen Brandgefahren verursachen. Die Verbindung mit einem Kabelverteilsystem muss daher über eine Einrichtung erfolgen, die eine elektrische Isolierung unterhalb eines bestimmten Frequenzbereichs bereitstellt.

Option Messer



VORSICHT!

Es besteht Verletzungsgefahr an den Klingen des Schneidmessers.

Die Montage/Demontage des Schneidmessers darf nur bei ausgeschaltetem Drucker durchgeführt werden.

Das Schneidmesser nur betreiben, wenn es am Drucker montiert ist.

Keine Materialien schneiden, die in Breite und Dicke über die Spezifikation hinausgehen.

Gefahr durch sich bewegende Teile. Finger und andere Körperteile fernhalten.


Wartung und Reinigung



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Vor allen Wartungsarbeiten vom Stromnetz trennen.



WARNUNG!

Brandgefahr durch leicht entzündlichen Etikettenlöser!

Bei Verwendung von Etikettenlöser muss das Drucksystem vollständig von Staub befreit und gereinigt sein.



VORSICHT!

Beschädigung des Etikettendruckers durch scharfe Reinigungsmittel!

- Keine Scheuer- oder Lösungsmittel zur Reinigung der Außenflächen oder Baugruppen verwenden.



VORSICHT!

Beschädigung des Druckkopfes!

- Keine scharfen oder harten Gegenstände Reinigung des Druckkopf verwenden.
- Glasschutzschicht des Druckkopfes nicht berühren.



VORSICHT!

Beschädigung der Lichtschranke!

- Keine scharfen oder harten Gegenstände Lösungsmittel zur Reinigung der Lichtschranke verwenden.



VORSICHT!

Beschädigung des Druckkopfs durch elektrostatische Entladung oder mechanische Einflüsse!

- Etikettendrucker auf geerdeter Unterlage aufstellen.
- Körper erden, z.B. durch Anlegen eines geerdeten Handgelenkgurts.
- Kontakte an den Steckverbindungen berühren.
- Druckleiste nicht mit harten Gegenständen der Hand berühren.

Umweltgerechte Entsorgung

Hersteller von B2B-Geräten sind ab dem 23.03.2006 verpflichtet Altgeräte, die nach dem 13.08.2005 hergestellt wurden, zurückzunehmen und zu verwerten. Diese Altgeräte dürfen grundsätzlich nicht an kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. Sie dürfen nur vom Hersteller organisiert verwertet und entsorgt werden. Entsprechend gekennzeichnete Rosenbaum Produkte können daher zukünftig an ZEICHENTECHNIK ROSENBAUM GmbH & Co. KG zurückgegeben werden. Wir können nur frachtfrei zugesandte Geräte zurücknehmen.

Die Altgeräte werden daraufhin fachgerecht entsorgt.

Die ZEICHENTECHNIK ROSENBAUM GmbH & Co. KG nimmt dadurch alle Verpflichtungen im Rahmen der Altgeräteentsorgung rechtzeitig wahr und ermöglicht damit auch weiterhin den reibungslosen Vertrieb der Produkte.

Weitere Informationen finden Sie in der WEEE Richtlinie oder auf unserer Internetseite www.ztrb.de.

Betriebsbedingungen

Die Betriebsbedingungen sind Voraussetzungen, die vor Inbetriebnahme und während des Betriebs unserer Geräte erfüllt sein müssen, um einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Bitte lesen Sie die Betriebsbedingungen aufmerksam durch.

Falls Sie Fragen, im Hinblick auf die praktischen Anwendungen der Betriebsbedingungen haben, setzen Sie sich mit uns oder Ihrer zuständigen Kundendienststelle in Verbindung.

Allgemeine Bedingungen

Die Etikettendrucker sind bis zur Aufstellung nur in der Originalverpackung zu transportieren und aufzubewahren.

Die Etikettendrucker dürfen nicht aufgestellt und nicht in Betrieb genommen werden, bevor die Betriebsbedingungen erfüllt sind.

Inbetriebnahme, Programmierung, Bedienung, Reinigung und Pflege unserer Geräte dürfen nur nach gründlichem Lesen unserer Anleitungen durchgeführt werden.

Die Etikettendrucker dürfen nur von geschultem Personal bedient werden.

D



HINWEIS!

Wiederholt Schulungen durchführen.
Inhalt der Schulungen sind die Kapitel *Betriebsbedingungen*, *Material einlegen* und *Wartung und Reinigung*.

Die Hinweise gelten ebenfalls für die von uns gelieferten Fremdgeräte.

Es dürfen nur Original Ersatz- und Austauschteile verwendet werden.

Bezüglich Ersatz-/Verschleißteilen bitte an den Hersteller wenden.

Aufstellen des Etikettendruckers



VORSICHT!

Beschädigung des Etikettendruckers und der Druckmaterialien durch Feuchtigkeit und Nässe.
! Etikettendrucker nur an trockenen und vor Spritzwasser geschützten Orten aufstellen!

1. Etikettendrucker auf ebener, erschütterungs-, schwingungs- und luftzugsfreier Fläche aufstellen.
2. Deckel des Etikettendruckers öffnen.
3. Transportsicherung aus Schaumstoff im Druckkopfbereich entfernen.

Anschließen des Etikettendruckers



VORSICHT!

Beschädigung des Gerätes durch undefinierte Einschaltströme.

- Vor dem Netzanschluss den Netzschalter auf Stellung ‚0‘ bringen.

1. Netzkabel in Netzanschlussbuchse stecken.
2. Stecker des Netzkabels in geerdete Steckdose stecken



HINWEIS!

Durch unzureichende oder fehlende Erdung können Störungen im Betrieb auftreten.

Darauf achten, dass alle am Drucksystem angeschlossenen Computer sowie die Verbindungskabel geerdet sind.

Drucksystem mit Computer oder Netzwerk mit einem geeigneten Kabel verbinden.

Inbetriebnahme des Etikettendruckers

Wenn alle Anschlüsse hergestellt sind:

1. Etikettendrucker am Netzschalter einschalten.
2. Etikettenmaterial und Transferband einlegen.
3. Messvorgang wie folgt starten und bestätigen,
4. Display Tasten:

Im Drucker-setup ist dieser Vorgang auch hinterlegbar.

Messvorgang startet mit Schließen des Kopfes, dann Bestätigen mit Taste:



HINWEIS!

Um eine korrekte Messung zu ermöglichen, müssen mindestens zwei vollständige Etiketten Vorgeschieben werden (nicht bei Endlosetiketten)

Bei der Messung der Etiketten- und Schlitzlänge können geringe Differenzen auftreten. Aus diesem Grund können die Werte manuell im Menü *Etikettenlayout/Etiketten- und Schlitzlänge* eingestellt werden.



Zeichentechnik Rosenbaum GmbH & Co. KG - Am Zehnthof 52 - 45307 Essen

INDUSTRIELLE KENNZEICHNUNG

Tel 0201/2789 0 - Fax 0201/2789 145 - www.ztrb.de - info@ztrb.de